

Рекомендации по укладке и уходу за цементной плиткой

КАМЕННАЯ МАНУФАКТУРА

× Укладка плитки должна производиться в конце строительных, реставрационных, плотничных, водопроводных, электромонтажных, штукатурных и малярных работ.

При использовании теплых полов важно, чтобы до укладки плитки пол отстоялся не менее 30 суток и был проверен на нагрев. После включения необходимо выдержать уровень подогрева пола на минимальной отметке в течение двух недель.

× Укладывать на ровную, чистую, обезжиренную и сухую поверхность, иначе испаряющаяся из стяжки влага, проникая сквозь плитку, может оставить соляные пятна (высолы). Не намачивайте плитки полностью. Укладывайте с сухой или слегка смоченной и хорошо очищенной тыльной стороной.

× Мы рекомендуем перемешать плитку из разных коробок в случайном порядке.

Благодаря этому, цветовые переходы будут более ровными и сбалансированными (плитка изготовлена вручную и может проявляться небольшая разнооттеночность, это считается допустимым).

В случае если укладка плитки производится с учетом определенного рисунка, то перед укладкой лучше произвести предварительную раскладку плиток без клея.

× Цементная плитка изготавливается индивидуально, с применением ручного труда.

Вследствие этого узоры и оттенки могут иметь некоторые расхождения, как с образцом, так и друг с другом.

Поэтому каждая плитка выглядит уникально -

"...в этом идеальном несовершенстве и отсутствии однообразия и заключается красота и интерес плитки."

Джорджия Эзра, австралийский архитектор

× Мы будем вам признательны, если вы внимательно ознакомитесь с инструкцией и, во избежание недоразумений, будете ей следовать.

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

× Резка плитки осуществляется сплошным алмазным диском по керамике циркулярным станком с водяным охлаждением (не углошлифовальной машиной («болгаркой»). Если Вам необходимо соединить две плитки под углом 90гр., то, используя станок, аккуратно срежьте на каждой плитке край под углом 45гр. немного не доходя до окончания цветowego слоя, и затем подравняйте мелкой шкуркой кромку среза.

При соединении плиток на углу должен получиться шов как на плоскости. Плитка не имеет фаску и поэтому считается условно бесшовной, поэтому швы должны быть минимальными 1-2 мм.!

× Важно: цементная плитка – пористый материал. Поверхность нашей плитки не нуждается в шлифовке (если в этом нет крайней необходимости). Если вы не хотите получить брутальный, состаренный вид, плитку необходимо защитить от влаги и бытовых загрязнений (масло, вино, кофе...). Особенно это касается зон кухни и санузлов. Это необходимо сделать до затирки швов – до или после укладки плитки. Мы рекомендуем использовать для этого гидроолеофобизаторы, при необходимости усиления цвета – с «мокрым» эффектом, проверенных европейских производителей – Fila, Tenax, Akemi, Lithofin в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Эти пропитки не дают пленку и оставляют поверхность матовой и шелковистой.

+7 342 298-86-57

+7 902 472-86-57 WA/Tg

cemtiles@gmail.com

ЦЕМЕНТНАЯ
ПЛИТКА

ТЕРРАЦЦО

БРИЗ-БЛОК

СДЕЛАНО
РУКАМИ

КАМЕННАЯ
МАНУФАКТУРА.РФ

× Эластичный плиточный клей наносить широким, зубчатым шпателем слоем 4-6 мм. Избегать образования пустот в клеевой массе. Излишки клея удалять с поверхности плитки, чтобы они не проникали в её пористую структуру.

Укладка плитки и выравнивание осуществляется без применения киянок и молотков, только надавливанием рук.

× Эксплуатация в щадящем режиме возможна через 7 суток с момента укладки, средние нагрузки через 14 суток, полная эксплуатация - 28 суток.

× Уход и мытье - обычными нейтральными мыльными растворами без применения агрессивных кислотосодержащих средств. Предварительно рекомендуем проверить моющее средство на ограниченной поверхности плитки.

× Перед выполнением затирки швов необходимо, чтобы плитка просохла не менее чем в течение 24 часов. Затирка швов только цементная (не эпоксидная!) нейтральных цветов - серая или белая. При необходимости использования контрастных цветных затирок - закрывать края плитки малярным скотчем. Готовить затирку нужно в жидкой консистенции - это позволит упростить нанесение затирки на тонкие швы. Так как цементная плитка имеет относительно большую толщину и тонкие швы, то для уменьшения расхода затирки и упрощения работ, перед нанесением затирки можно частично (не на всю глубину) просыпать швы сухим цементом и промочить водой.

Наносить затирку нужно постепенно, на небольшие зоны, на всю глубину шва, так, чтобы **любой излишек можно было сразу удалить с поверхности плитки.**

Для влажных помещений применяйте влагостойкие затирки.

× Для создания дополнительной защиты плитки мы рекомендуем покрыть поверхность плитки бесцветными жидкими воскодержащими составами или полиролями для камня или полов терраццо. Воск создает невидимый защитный поверхностный слой, поверхность можно отполировать до необходимой степени блеска войлоком. Для общественных помещений с повышенной проходимостью, в качестве защитной пленки, возможно применение лаков для бетона или натурального камня.

× Некоторые цвета (красные, фиолетовые, синие) - неустойчивы к ультрафиолету и могут постепенно выцветать под солнечным светом.

× Если Вы используете цементную плитку для наружных работ, то необходимо учесть в работах следующие моменты. Плитки должны укладываться на гидроизолированное основание с использованием специальных водонепроницаемых клеев и затирок для наружных работ. Плиточная поверхность пола после укладки должна быть ровной и с естественным уклоном, без возможности образования стоячей воды (луж). При намокании и образовании наледи поверхность плоских цементных плиток, как и любая другая поверхность, зимой становится скользкой, учтите это при выборе плитки.